

BOSTON Poortframe

Samenstellen & installeren art. 2697 & 2698

Verwijder het folie van het poortframe (1) direct nadat deze is gemonteerd, of (2) in het geval dat de poort buiten wordt opgeslagen.

Bekijk hier de montage video's:
[Samenstellen](#) | [Installeren](#)







