

WEO® 35/60 CLICKPROFIL

INSTALLATION

◆ DECKPROFIL FARBIG

Aluminium 50 x 50 mm x 3 m

■ CEDAR | Art.2962

■ TEAK | Art.2960

■ IPE | Art.2961

■ DARK GREY | Art.2964

■ LIGHT GREY | Art.2963

■ EBONY BLACK | Art.2965

◆ TRÄGERPROFIL UNBEHANDELT

Aluminium 35 x 41 mm x 3 m

■ Art.2959

Das WEO® Click-Profil (Außenecke) setzt sich aus 2 Artikeln zusammen: Einem oberen Deckprofil (Art.2960-2965) und einem unteren Trägerprofil (Art. 2959). Beide können nicht einzeln verwendet werden.

Das Trägerprofil aus Rohaluminium ist mit den Deckprofilen kompatibel. Diese sind farbig lackiert und auf die Farben der WEO® Fassadenprofile abgestimmt. Mit einer Blendenbreite von 50 mm je Schenkel sorgen sie für einen diskreten und ästhetischen Abschluss.

Zunächst wird das Trägerprofil mit geeigneten Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. Anschliessend werden erst die WPC Fassadenprofile montiert. Das Deckprofil wird abschließend erst nach der Montage der WPC Fassadenprofile eingeklickt.

Bei der Installation wird das Deckprofil bis zu einer maximalen Tiefe von 18 mm auf das Trägerprofil eingeklickt. Dadurch müssen mindestens 5 mm der Kopfenden der WEO® Profile abgedeckt werden.

◆ BEI VERTIKALER INSTALLATION

Je nach Verlegerichtung muss die Feder- bzw. die Nutseite bis mindestens zur ersten Wabe abgesägt werden. (Siehe Bild 1)

◆ BEI HORIZONTALER INSTALLATION

Damit das Deckprofil ausreichend vom WPC-Fassadenprofil abdecken kann müssen die WPC-Fassadenprofile kopfseitig schräg abgesägt werden. Geh-rungsschnitt 45°! (Siehe Bild 2)

Das Deckprofil muss über seine gesamte Länge gleichmäßig auf das Trägerprofil aufgedrückt werden, um eine ordnungsgemäße Verarbeitung und Kantenschutz zu gewährleisten und um ein Verkanten zu verhindern. (Siehe Bild 3)

Zu beachten: Das Deckprofil kann nach dem Einklicken nicht entfernt werden und muss daher ganz am Ende der Montage passgenau installiert werden.

Falls noch etwas unklar sein sollte,
gibt es hier ein Montagevideo.

Viel Erfolg bei der Montage!

